

REMSPÄNNINGSMÄTARE

Tillbehör till remmar

230A0000

Remspänningsmätare

- Funkar till de flesta remmar
- Snabb och enkel hantering
- Förlänger livslängden på driften



Produktbeskrivning

Instruktioner för spänning av remdrift

Med hjälp av Fenner Remspänningsindikator beräkna nedböjningen i mm på basis av 16 mm per meter centrumavstånd. Centrumavstånd (meter) x 16 = avböjning (mm)

Ställ in den nedre markeringsringen på det avböjningsavstånd som krävs i mm på den nedre skalan

Placera den övre markeringsringen mot den nedre kanten av det övre röret

Placera bältesspänningsindikatorn ovanpå bältet i mitten av spännvidden och applicera kraften i rät vinkel mot bältet och böj det till den punkt där den nedre markeringsringen är i nivå med toppen av ett intilliggande bälte.

Läs av inställningskraftvärdet som anges av den övre kanten på den övre markeringsringen.